



Witaj w swoim domu!

Stworzyliśmy dla Ciebie krótką instrukcję, z której dowiesz się, **jak zabezpieczyć mieszkanie** ze smart systemem Appartme na czas remontu. Instrukcja w kilku krokach przeprowadzi Cię przez kolejne elementy sterujące automatyką mieszkaniową i podpowie, jak uruchamiać lub odłączać poszczególne z nich na czas trwania prac wykończeniowych, lub remontowych.

Jak zabezpieczyć mieszkanie z system Appartme na czas remontu?

1. Zabezpiecz przycisk

Zabezpiecz przycisk trzyklawiszowy Appartme (np. folią malarską) na czas malowania lub prac, które wiążą się z zapyleniem pomieszczeń.



2. Wyłącz zasilanie Appartme

Jeśli planujesz przeróbki instalacji elektrycznej, montaż gniazd czy wyłączników oświetlenia, to przed przystąpieniem do prac **nie zapomnij o wyłączeniu zasilania** w tablicy mieszkaniowej. Wyłącz zasilanie tego obwodu elektrycznego, na którym dokonujesz zmian.

Aby wyłączyć sterowniki systemu Appartme w tablicy mieszkaniowej oraz odłączyć zasilanie od siłowników, przesun **dźwignię zasilania urządzeń na dół** (zabezpieczenie będzie podpisane jako Appartme/Automatyka/HMS), a styczniki ustaw **na pozycję I**. Dzięki tym działaniom urządzenia Appartme nie ulegną uszkodzeniu oraz będzie możliwe pobieranie prądu z obwodów, którymi steruje system.

Moduł Mieszkaniowy

Przesuń
dźwignię zasilania
na dół



Przesuń oba styczniki
na pozycję I

W swoim szachcie znajdziesz jeden z dwóch rodzajów siłowników. Sprawdź, który z nich zamontowany jest w Twojej inwestycji i postępuj zgodnie z poniższą instrukcją.

3. Otwórz siłownik

Otwórz siłownik od ogrzewania. Aby to zrobić, naciśnij czarny przycisk na obudowie, a następnie przesun dźwignię na pozycję 90/Open.



Aby otworzyć czarny siłownik ogrzewania, naciśnij śrubokrętem czarny przycisk i przekręć go o 90 stopni. Następnie przesun dźwignię do pozycji równoległej do dłuższego boku siłownika.

4. Odłącz ogrzewanie

Jeśli zdejmujesz grzejniki, pamiętaj, aby przesunąć dźwignię na siłowniku oznaczonym Twoim numerem mieszkania na pozycję **0/Close** oraz **zакręcić zawór** zasilania rur ogrzewania centralnego, które znajdują się w szachcie.



Instrukcja zabezpieczenia systemu podczas remontu



Instrukcje do systemu Appartme

Masz pytania?

Napisz do nas na support@appartme.pl lub skontaktuj się z infolinią pod numerem 577 342 244

